

PAGE

05

14

23

30

39

41

46

50

52

55

58

60

66

70

76

79

84

COLLECTION

ALSTER

BURANO

VICO

LUGANO

MELVIN

MOLVENO

ЗЕРКАЛА

ACCESSORIES

ДИСПЕНСЕРЫ

МЫЛЬНИЦЫ

СТАКАНЫ

ЕРШИ

СТОЙКИ

ПОЛКИ

КРЮЧКИ

РАЗНОЕ

ЗАПЧАСТИ

**УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ**

Артикул изделия

Название
тип

Длина.Высота.Глубина

/ Размеры указаны в см.





COLLECTION

ALSTER

ALSTER

COLLECTION



10943A

БУМАГОДЕРЖАТЕЛЬ БЕЗ КРЫШКИ
"КВАДРАТ" (ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ)

17.03.08



10948A

БУМАГОДЕРЖАТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ДЛЯ ЗАПАСНОГО РУЛОНА

07.14.08



10943B

БУМАГОДЕРЖАТЕЛЬ
БЕЗ КРЫШКИ КВАДРАТНЫЙ

12.10.05



10941A

БУМАГОДЕРЖАТЕЛЬ
С КРЫШКОЙ

13.12.05



11941A

БУМАГОДЕРЖАТЕЛЬ С КРЫШКОЙ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

17.05.11



10941P

БУМАГОДЕРЖАТЕЛЬ С КРЫШКОЙ
+ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА

25.13.11



10991A

ДЕРЖАТЕЛЬ
ФЕНА

10.03.13



11960A

МЫЛЬНИЦА ХРОМИРОВАННАЯ
К СТЕНЕ "РЕШЕТКА"

14.03.12



10915A

МЫЛЬНИЦА КЕРАМИКА
К СТЕНЕ

11.04.13



10974A

ДЕРЖАТЕЛЬ
ОСВЕЖИТЕЛЯ ВОЗДУХА

09.13.13



10915B

МЫЛЬНИЦА ХРОМИРОВАННАЯ
К СТЕНЕ

13.04.11



11915A

МЫЛЬНИЦА СТЕКЛО
К СТЕНЕ КВАДРАТНАЯ

12.04.13

LANGBERGER®

ALSTER

COLLECTION



10921A
ДИСПЕНСЕР
КЕРАМИКА К СТЕНЕ
07.15.10



11921A
ДИСПЕНСЕР
СТЕКЛО К СТЕНЕ КВАДРАТНЫЙ
07.16.11



11928Z
БАНОЧКА ДЛЯ ДИСКОВ
СТЕКЛО
07.12.11



10911A
СТАКАН
КЕРАМИКА К СТЕНЕ
07.10.10



11911A
СТАКАН
СТЕКЛО К СТЕНЕ КВАДРАТНЫЙ
07.10.11



11919A
СТАКАН ДВОЙНОЙ
СТЕКЛО К СТЕНЕ КВАДРАТНЫЙ
17.10.11



11929Z

ДЕРЖАТЕЛЬ ЗУБНЫХ ШЕТОК
СТЕКЛО

07.10.11



11973A

КОНТЕЙНЕР С КРЫШКОЙ
К СТЕНЕ (ПЛАСТИК)

14.06.14



11925A

ЕРШ
СТЕКЛО К СТЕНЕ КВАДРАТНЫЙ (SH)

10.39.13



10925A

ЕРШ
КЕРАМИКА К СТЕНЕ КРУГЛЫЙ (SH)

10.44.13

LANGEBERGER®

ALSTER

COLLECTION



10951B

ПОЛКА

СТЕКЛО УГЛОВАЯ 22 CM

22.04.22




10951D

ПОЛКА

СТЕКЛО ПРЯМАЯ 40 CM

40.04.14



10908A

ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ

ДВОЙНОЙ ПОВОРОТНЫЙ

07.06.44



10901A

ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ

1-ЫЙ 55 CM

62.03.06



10951A

ПОЛКА
СТЕКЛО ПРЯМАЯ 60 CM

60.04.14



10903B

ПОЛКА ДЛЯ ПОЛОТЕНЦА
ПРЯМАЯ 55 CM

62.03.26



11901A

ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ
1-ЫЙ 60 CM

67.03.07



10902A

ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ
2-ОЙ 55 CM

62.03.13

LANGEBERGER®

ALSTER

COLLECTION



11902A

ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ
2-ОЙ 60 CM

67.03.15



10931A

ПЛАНКА
1 КРЮЧОК

07.03.05



10938A

ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ
"КВАДРАТ"

20.13.05



10932B

КРЮЧОК
ДВОЙНОЙ

07.03.05



10933B

КРЮЧОК
ТРОЙНОЙ

12.03.05



10932A

ПЛАНКА
2 КРЮЧКА

11.03.05



10933A

ПЛАНКА
3 КРЮЧКА

17.03.05

LANGBERGER®



COLLECTION

BURANO

BURANO

COLLECTION



11043B

БУМАГОДЕРЖАТЕЛЬ БЕЗ КРЫШКИ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ "ДВИГАЮЩИЙСЯ"

17.05.08



11043A

БУМАГОДЕРЖАТЕЛЬ БЕЗ КРЫШКИ
"КВАДРАТ"

14.10.05



11041A

БУМАГОДЕРЖАТЕЛЬ
С КРЫШКОЙ

14.13.05



11041P

БУМАГОДЕРЖАТЕЛЬ С КРЫШКОЙ
+ ОСВЕЖИТЕЛЕМ ВОЗДУХА

26.12.09



11074A

ДЕРЖАТЕЛЬ
ОСВЕЖИТЕЛЯ ВОЗДУХА

08.12.13



11091A

ДЕРЖАТЕЛЬ
ФЕНА

10.05.13



11028A

КОНТЕЙНЕР К СТЕНЕ
ДЛЯ ВАТНЫХ ДИСКОВ

07.13.09



11015C

МЫЛЬНИЦА СТЕКЛО
К СТЕНЕ ОВАЛЬНАЯ

18.05.15



11015A

МЫЛЬНИЦА СТЕКЛО
К СТЕНЕ КРУГЛАЯ

11.05.13



11011A

СТАКАН СТЕКЛО
К СТЕНЕ КРУГЛЫЙ

08.12.12



11019A

СТАКАН СТЕКЛО
ДВОЙНОЙ К СТЕНЕ КРУГЛЫЙ

18.12.11



11021A

ДИСПЕНСЕР СТЕКЛО
К СТЕНЕ КРУГЛЫЙ

08.17.13

LANGEBERGER®

BURANO

COLLECTION



11025A

ЕРШ СТЕКЛО
К СТЕНЕ КРУГЛЫЙ (SH)

10.44.13



11004B

ДЕРЖАТЕЛЬ
АКСЕССУАРОВ И ПОЛОТЕНЦА 60CM

61.05.11



11073A

КОНТЕЙНЕР К СТЕНЕ
С КРЫШКОЙ (ПЛАСТИК)

14.07.14



11004A

ДЕРЖАТЕЛЬ АКСЕССУАРОВ
И ПОЛОТЕНЦА 40CM

41.05.11



11051D

ПОЛКА СТЕКЛО
ПРЯМАЯ 40 CM

40.08.14



11051E

ПОЛКА СТЕКЛО
ПРЯМАЯ 50 CM


50.08.14



11051F

ПОЛКА СТЕКЛО
ПРЯМАЯ 60 CM

60.08.14



11003B

ПОЛКА ПОЛОТЕНЦА
ПРЯМАЯ 60 CM 2-ЭТ.

65.05.08

LANGEBERGER®

BURANO

COLLECTION



11031A

КРЮЧОК
ОДИНАРНЫЙ

05.05.05



11032B

КРЮЧОК
ДВОЙНОЙ

05.05.05



11038B

ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ
"ПОЛУБАЛ"

22.24.08



11038C

ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ
"КВАДРАТ"

23.16.05



11002A

ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ 2-ОЙ
60 CM

65.05.15



11033A

ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ
3 КРЮЧКА

25.05.05



11034A

ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ
4 КРЮЧКА

30.05.05



11035A

ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ
5 КРЮЧКОВ

35.05.05



11009A

ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ 33-53 CM

05.05.33-53



11008C

ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ
2-ОЙ ПОВОРОТНЫЙ

05.05.46



11056A

ПОРУЧЕНЬ К СТЕНЕ
30 CM

41.06.08

LANGBERGER®





COLLECTION

VICO

VICO

COLLECTION



11343A

БУМАГОДЕРЖАТЕЛЬ БЕЗ КРЫШКИ
"КВАДРАТ" (ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ)

13.03.10



30041A

БУМАГОДЕРЖАТЕЛЬ С КРЫШКОЙ
(ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ)

16.05.11



30060A

МЫЛЬНИЦА

20.03.12



30042A

БУМАГОДЕРЖАТЕЛЬ С КРЫШКОЙ
ДВОЙНОЙ (ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ)

31.05.11



31060A

МЫЛЬНИЦА К СТЕНЕ
ХРОМИРОВАННАЯ "РЕШЕТКА"

20.02.11



30015A

МЫЛЬНИЦА К СТЕНЕ
ХРОМИРОВАННАЯ (L&C)

12.02.08



30011A

СТАКАН К СТЕНЕ
ХРОМИРОВАННЫЙ КВАДРАТНЫЙ (L&C)

06.12.07



11372B

ЕРШ К СТЕНЕ
ХРОМИРОВАННЫЙ КВАДРАТНЫЙ
(КОЛБА ПЛАСТИК) (L&C)

08.40.11



11325A

ЕРШ СТЕКЛО
К СТЕНЕ КВАДРАТНЫЙ (SH)

10.38.12

LANGBERGER®

VICO

COLLECTION



11315A

МЫЛЬНИЦА СТЕКЛО
К СТЕНЕ КВАДРАТНАЯ

12.05.13



11311A

СТАКАН СТЕКЛО
К СТЕНЕ КВАДРАТНЫЙ"

07.10.10



11321A

ДИСПЕНСЕР СТЕКЛО
К СТЕНЕ КВАДРАТНЫЙ


07.16.10



11351F

ПОЛКА СТЕКЛО
УГЛОВАЯ 26 CM

22.04.22



11351E

ПОЛКА СТЕКЛО
ПРЯМАЯ 60 CM

60.03.11



31060C

ПОЛКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ
52 CM (СТЕКЛО+РЕШЕТКА)

52.02.11



31060E

ПОЛКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ
52CM (РЕШЕТКА+РЕШЕТКА)

52.02.11



70331A

КРЮЧОК
ОДИНАРНЫЙ

02.06.04



11332A

КРЮЧОК
ДВОЙНОЙ

08.03.03

LANGBERGER®

VICO

COLLECTION



30038A

ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ

22 CM

22.03.10



30008A

ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ

ДВОЙНОЙ

09.03.40



30001D

ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ

1-ЫЙ 45 CM

02.46.07



30002A

ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ

2-ОЙ 60 CM

62.03.14



11338A

ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ
"ПОЛУОВАЛ" (ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ)

20.03.11



11308A

ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ
ДВОЙНОЙ ПОВОРОТНЫЙ

05.03.37

LANGEBERGER®

PAGE

30⁸⁸





LUGANO

COLLECTION

LANGBERGER®

LUGANO

COLLECTION



24043A

БУМАГОДЕРЖАТЕЛЬ БЕЗ КРЫШКИ
"КВАДРАТ" (ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ)

15.02.10



24048A

БУМАГОДЕРЖАТЕЛЬ БЕЗ КРЫШКИ
"КВАДРАТ" (ПРЯМОЙ)

18.03.05



24041A

БУМАГОДЕРЖАТЕЛЬ
С КРЫШКОЙ

14.11.05



24091A

ДЕРЖАТЕЛЬ
ФЕНА

09.02.11



24074A

ДЕРЖАТЕЛЬ
ОСВЕЖИТЕЛЯ ВОЗДУХА

09.14.11



24073A

КОНТЕЙНЕР К СТЕНЕ
С КРЫШКОЙ (ПЛАСТИК)

14.06.13



24021B

ДИСПЕНСЕР ХРОМИРОВАННЫЙ
К СТЕНЕ КРУГЛЫЙ

08.17.12



24021A

ДИСПЕНСЕР СТЕКЛО
К СТЕНЕ КРУГЛЫЙ

08.17.12



23021A-01-00

ДИСПЕНСЕР СТЕКЛО
КРУГЛЫЙ С ГЧ

08.17.10



24011B

СТАКАН ХРОМИРОВАННЫЙ
К СТЕНЕ КРУГЛЫЙ

08.12.10



24011A

СТАКАН СТЕКЛО
К СТЕНЕ

08.12.10



23011A-00-01

СТАКАН СТЕКЛО
КРУГЛЫЙ

08.12

LANGEBERGER®

LUGANO

COLLECTION



24015C

МЫЛЬНИЦА СТЕКЛО
К СТЕНЕ КРУГЛАЯ

11.04.12



24015A

МЫЛЬНИЦА СТЕКЛО
К СТЕНЕ ОВАЛЬНАЯ

18.03.11



24019A

СТАКАН СТЕКЛО
ДВОЙНОЙ К СТЕНЕ КРУГЛЫЙ

18.12.11



23015A-00-01

МЫЛЬНИЦА СТЕКЛО
ОВАЛЬНАЯ LB

18.02.08



24025A

ЕРШ СТЕКЛО
К СТЕНЕ КРУГЛЫЙ

10.44.12



24051D

ПОЛКА СТЕКЛО
УГЛОВАЯ 22 CM

22.04.22



24051G

ПОЛКА СТЕКЛО
ОВАЛЬНАЯ 45 CM

45.04.14



24051H

ПОЛКА СТЕКЛО
ОВАЛЬНАЯ 55 CM

55.04.14



24051C

ПОЛКА СТЕКЛО
ОВАЛЬНАЯ 60 CM

60.04.14

LANGEBERGER®

LUGANO

COLLECTION



24003A

ПОЛКА ПОЛОТЕНЦА
ПРЯМАЯ 55 CM

64.02.23



24004A

ДЕРЖАТЕЛЬ АКССЕССУАРОВ
И ПОЛОТЕНЦА 40 CM

40.02.10



24032A

КРЮЧОК
ДВОЙНОЙ

07.03.03



24004C

ДЕРЖАТЕЛЬ АКССЕССУАРОВ
И ПОЛОТЕНЦА 80 CM


80.02.10



24038A

ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ
"ПОЛУОВАЛ" (ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ)

21.02.10



24001A

ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ
ОДИНАРНЫЙ 40 CM

44.02.05



24056A

ПОРУЧЕНЬ
К СТЕНЕ 30 CM

35.02.06



24001B


ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ
ОДИНАРНЫЙ 60 CM

64.02.05

LANGBERGER®

LUGANO

COLLECTION



24001C

ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ
ОДИНАРНЫЙ 80 CM

84.02.05



24008A

ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ
ПОВОРОТНЫЙ ДВОЙНОЙ

04.03.38

35 36 37 38

COLLECTION

MELVIN

PAGE

39



MELVIN

COLLECTION



32013A-01-00

ДЕРЖАТЕЛЬ

ОДИНАРНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ
(ДЛЯ СТАКАНА /ДИСПЕНСЕРА)

07.01.07



32017A-01-00

ДЕРЖАТЕЛЬ

ДВОЙНОЙ НАСТОЛЬНЫЙ
(ДЛЯ МЫЛЬНИЦЫ /СТАКАНА /ДИСПЕНСЕРА)

16.01.08



32015A-00-01

МЫЛЬНИЦА

СТЕКЛЯННАЯ МАТОВАЯ

16.01.08



32011A-00-01

СТАКАН

СТЕКЛЯННЫЙ МАТОВЫЙ

08.10.08



32021A-01-00

ДИСПЕНСЕР

СТЕКЛЯННЫЙ МАТОВЫЙ

08.14.08

PAGE

41⁸⁸

COLLECTION

MOLVENO

MOLVENO

COLLECTION



30843B

БУМАГОДЕРЖАТЕЛЬ БЕЗ КРЫШКИ
ДЛЯ ЗАПАСНОГО РУЛОНА
НА КЛЕЙКОЙ ОСНОВЕ 3 ММ

16.06.06



30843A

БУМАГОДЕРЖАТЕЛЬ БЕЗ КРЫШКИ
НА КЛЕЙКОЙ ОСНОВЕ 3 ММ

14.09.04



30841A

БУМАГОДЕРЖАТЕЛЬ С КРЫШКОЙ
НА КЛЕЙКОЙ ОСНОВЕ 3 ММ

14.04.04



30838A

ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ КОЛЬЦО
НА КЛЕЙКОЙ ОСНОВЕ 3 ММ


19.22.07



30801C

ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ 30 СМ
НА КЛЕЙКОЙ ОСНОВЕ 3 ММ

36.06.06



30801D

ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ 40 CM
НА КЛЕЙКОЙ ОСНОВЕ 3 MM

51.06.06



30815A

МЫЛЬНИЦА СТЕКЛО К СТЕНЕ
НА КЛЕЙКОЙ ОСНОВЕ 3 MM

11.05.12



30811A

СТАКАН СТЕКЛО К СТЕНЕ
НА КЛЕЙКОЙ ОСНОВЕ 3 MM

06.12.10



30825A


ЕРШ СТЕКЛЯННЫЙ К СТЕНЕ
НА КЛЕЙКОЙ ОСНОВЕ 3 MM

07.45.10

LANGBERGER®

MOLVENO

COLLECTION



КРЮЧКИ

НА САМОКЛЕЮЩЕЙСЯ ПЛЕНКЕ 3М


Установка аксессуаров с самоклеющейся пленкой 3М не требует использования инструментов. Просто отклейте защитный слой, и закрепите аксессуар. Пленка 3М имеет ряд преимуществ: уникальный клеевой слой, с микроскопическими каналами отхода воздуха, что предотвращает образование воздушных пузырей при наклеивании; легкое наклеивание на плоские и изогнутые основы, в том числе клепанные.



72131

КРЮЧОК КРУГЛЫЙ
САМОКЛЕЮЩИЙСЯ

06.06.04





30831A

КРЮЧОК ДЛЯ ПОЛОТЕНЦА
НА КЛЕЙКОЙ ОСНОВЕ 3 ММ

06.07.05



72132

ПЛАНКА 2 КРЮЧКА КРУГЛАЯ
НА КЛЕЙКОЙ ОСНОВЕ 3 ММ

11.05.04



72134

ПЛАНКА 4 КРЮЧКА КРУГЛАЯ
НА КЛЕЙКОЙ ОСНОВЕ 3 ММ

22.05.05



75183-10-00

КРЮЧОК ДВОЙНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
НА КЛЕЙКОЙ ОСНОВЕ 3 ММ

04.05.03



71132

ПЛАНКА 2 КРЮЧКА КВАДРАТ
НА КЛЕЙКОЙ ОСНОВЕ 3 ММ

11.05.04



71134

ПЛАНКА 4 КРЮЧКА КВАДРАТ
НА КЛЕЙКОЙ ОСНОВЕ 3 ММ

22.05.05

LANGBERGER®

ЗЕРКАЛА

